


Codice/Articolo	MIXER/PREAMPLIFICATORE/MATRIX a ZONE
 P804	<p>Pre/Mixer/Matrix a 4 Zone assegnabili Ingressi: Mic 1 con Phantom e Priority - Mic 2-3-4 con Phantom - 4 Linee con RCA/Jack 6,3 - Toni 3 bande su ingressi Mic e 2 Bande su uscite Master Uscite: Master 1/2/3/4 bilanciati - Link Out - Controllo monitor PFL/AFL sui Master - Controllo remoto di Zona con WP1 e chiamate con RM4 Dimensioni: 482x88x320 - Peso: 6,6kg</p>
Codice/Articolo	Accessori complementari per MIXER/AMPLIFICATORI
 RM4	<p>Base microfonica con selettore 4 zone/All e Chime Il collegamento agli amplificatori deve essere effettuato alla porta Remote Mic con un connettore RJ45 e cavo CAT-5 Tasti: Chime e Talk - Regolazione volume del microfono Il tasto Talk (PTT) deve essere tenuto premuto fino alla fine del messaggio Dimensioni: 140x60x205 - Peso: 0,9kg</p>
 WP1	<p>Pannello di controllo remoto Consente di controllare localmente il volume della zona e di inserire sorgenti locali - Ingressi: 1 Micro XLR - 1 Linea con 2xRCA Collegamento CAT5/RJ45 - Dimensioni: 80x80x50 mm - Peso: 0,5kg</p>
 WP1-SI WP1-SP	<p>Scatola da incasso per Pannello di controllo remoto WP-1 Scatola da parete per Pannello di controllo remoto WP-1</p>
Codice/Articolo	MIXER/PREAMPLIFICATORI STEREO
 P81S	<p>Pre/Mixer Stereo da 8 canali 1 Zona Ingressi: 2 Micro con Phantom e Talkover - 6 Line stereo con connettori Euro Bloc - 1 Master Stereo - Commutatori Mono/Stereo su ingressi e Uscit Dimensioni: 482x44x320 mm - Peso: 3,5kg</p>
 P82S	<p>Pre/Mixer/Matrix Stereo da 8 canali 2 Zone Ingressi: 2 Micro con Phantom e Talkover - 6 Line stereo con connettori Euro Bloc - 2 Master Stereo - Commutatori Mono/Stereo su ingressi e Uscit Dimensioni: 482x44x320 mm - Peso: 3,5kg</p>